

# Mi Electric Shaver S500

## Užívateľská príručka





My, SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými smernicami a európskymi normami a ich dodatky. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Všetky výrobky nesúce tento symbol sú odpadové elektrická a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by nemala miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie aj životné prostredie tak, že tento elektrický a elektronický odpad odovzdáte na mieste určenom vládou a miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získejte od technika alebo miestnych úradov.



Ďalšie informácie nájdete na [www.mi.com](http://www.mi.com)

Výrobca: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

(společnost Mi Ecosystem)

Adresa: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 2, Chongwen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China

# Bezpečnostné inštrukcie

---

## VAROVANIE

1. Telo holiaceho strojčeka môže byť čistené vodou až po odpojení od nabíjacieho kábla.
2. Pri výmene batérie nerozoberajte telo holiaceho strojčeka.
3. Pri zapájaní či vypájaní nabíjacieho kábla vždy držte zástrčku. Nikdy neťahajte priamo za kábel.
4. Nenabíjajte tento holiaci strojček dlhšiu dobu bez dozoru a nenabíjajte ho viac ako 24 hodín v kuse.
5. Tento holiaci strojček obsahuje vstavanú dobíjaciu batériu, nikdy by preto nemal byť vystavený ohni, ani nabíjaný, používaný alebo skladovaný v prostredí s vysokou teplotou.
6. Do tohto holiaceho strojčeka nikdy neumiestňujte ani nevkladajte žiadne cudzie predmety.
7. Tento holiaci strojček sami neupravujte ani neopravujte.
8. Pred čistením vo vode odpojte ručné časť od napájacieho kábla.


## OPATRENIA

1. Ak je napájací kábel poškodený alebo nefunguje správne, okamžite ho prestaňte používať.
2. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený originálnym napájacím káblom zakúpeným u výrobcu alebo popredajného servisu.
3. Tento holiaci strojček uchovávajte mimo dosahu detí.
4. Pred nabíjaním skontrolujte, či je nabíjací port suchý.
5. Pre nabíjanie použite 5V nabíjačku.
6. Pokiaľ nebude holiaci strojček dlhšiu dobu používaný, najmenej raz za šesť mesiacov ho plne nabite.

## POZNÁMKY

1. Tento holiaci strojček je určený len pre vnútorné použitie.
2. Tento holiaci strojček je určený len pre jednu osobu.
3. Pri cestovaní nezabudnite nainštalovať ochranný kryt a aktivovať poistku pojazdu pre ochranu holiaceho strojčeka.
4. Odporúča sa holiaci strojček nabíjať, používať a skladovať pri teplotách medzi 5°C až 35°C.
5. Neovívajte nabíjací kábel okolo holiaceho strojčeka, aby nedošlo k poškodeniu kábla.
6. Tento holiaci strojček je vhodný iba pre ochlpenia tváre a neodporúča sa ho používať k holenie hlavy alebo iných častí tela.
7. Tento holiaci strojček splňa normy IPX7 pre hydroizoláciu a možno ho čistiť vodou. Nemal by však byť ponorený do vody po dlhšiu dobu.
8. Pri oplachovaní holiaceho strojčeka je normálne, že voda presakuje otvory v tele strojčeka. Nepredstavuje to však žiadne nebezpečenstvo, pretože všetky elektronické komponenty sú uzavreté v oddelenej, vodeodolnej časti holiaceho strojčeka. Postavením strojčeka do zvislej polohy môžete urýchliť odtok vody z tela.
9. Tento holiaci strojček nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neobdržali pokyny týkajúce sa používania holiaceho strojčeka od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

# Prehľad produktu




## Poznámka:

Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v tejto používateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu lísiť v dôsledku vylepšenia produktu.

# Použitie

Je normálne, že je pokožka po niekoľkých prvých holeniach mierne podráždená. Odporúča sa holiaci strojček používať pravidelne (aspoň 3krát týždenne) po dobu 3 týždňov, aby sa pokožka čo najrýchlejšie prispôsobila.

- Stlačením tlačidla napájania holiaci strojček zapniete alebo vypnete. Akonáhle je holiaci strojček zapnutý, indikátor stavu batérie zobrazí stav batérie. Indikátory čistenie / chyby, cestovného zámku a rýchlosťi sa postupne zapínajú a vypínajú. Akonáhle strojček vypnete, všetky indikátory zhasnú.
- Keď je strojček zapnutý, stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 1 sekundy prepínate medzi režimom rýchlosťi (indikátor rýchlosťi je zapnutý) a štandardným režimom (indikátor rýchlosťi je vypnutý).
- Pri holení tváre vyvýhajte krúživými pohybmi jemný tlak. Pre čisté oholenie nie je nutné rovnaké miesto holiť opakovane. Pre optimálny výsledok sa holte nasucho.




Poznámka: Nesprávne použitie holiaceho strojčeka môže ľahko spôsobiť poškodenie holiace hlavy a jej čepelou. Pred použitím skontrolujte celistvosť holiace hlavy a jej britov. Ak sú holiaca hlava alebo britmi poškodené, okamžite prestaňte strojček používať.

# Cestovní zámok

---

Tento strojček je vybavený cestovným zámkom, ktorý zabraňuje náhodnému zapnutiu, keď je strojček vnútri batožinu.


- Aktivácia cestovného zámku: Keď je holiaci strojček vypnutý, stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 3 sekúnd aktivujete cestovné zámok. Po aktivácii sa na 3 sekundy rozsvieti indikátor cestovného zámku a potom zhasne.
- Vypnutie cestovného zámku: Ak je aktivovaný cestovný zámok holiaceho strojčeka, po stlačení tlačidla budú blikať indikátory cestovného zámku a úrovne batérie. Ak chcete vypnúť cestovné zámok, stlačte a podržte hlavný vypínač po dobu 3 sekúnd. Indikátory stavu batérie a cestovného zámku zablikajú a zhasnú. Potom sa holiaci strojček zapne.



# Indikátor stavu batérie

Ak chcete holiaci strojček nabit, pripojte nabíjací kábel k holiacemu strojčeku (koncovka typ-C) a k adaptéru (USB-A). Počas nabíjania bude indikátor stavu batérie pomaly blikať a číslo sa bude navyšovať. Po úplnom nabití sa indikátor ustáli na 100 % a prestane blikať.

Stav batérie pri používání	Stav indikátora
100–5 %	Sveti
< 5 %	Bliká
0 %	Nezapne sa
Stav batérie pri nabíjaní	Stav indikátora
0–100 %	Pomaly bliká
100 %	Sveti



Poznámka: Holiaci strojček podporuje plug-and-play. Ak je batéria takmer vybitá, môžete holiaci strojček začať nabíjať a ďalej ho používať. Nikdy nepoužívajte nabíjajúce sa holiaci strojček v sprche, keďže je nabíjacia port mokrý.

# Čistenie a údržba

Ak indikátor čistenia / chyby po zapnutí strojčeka bliká po dobu 5 sekúnd a potom zhasne, vyčistite holiaci strojček, aby ste zachovali jeho optimálny výkon. Indikátor čistenia / chyby bude každých 30 minút blikať po dobu 5 sekúnd, aby užívateľovi pripomenal pravidelné čistenie nahromadených zvyškov ochlpenia.

1. Pred čistením sa uistite, že je holiaci strojček vypnutý a nenabija sa.



2. Opláchnite holiacu hlavu pod kohútikom (Odporúča sa teplá voda).




3. Vyberte holiacu hlavu z držiaka.



4. Opláchnite nahromadené zvyšky vodou alebo ich odstráňte čistiacim kefkou.



5. Otočte holiacu hlavu, aby ste ju vyčistili pod kohútikom. Odporúča sa použiť teplú vodu a k utretie hlavy nepoužívajte uterák ani papierový uterák.



6. Utrite všetku prebytočnú vodu z držiaka holiace hlavy a znova nainštalujte holiacu hlavu.



Poznámka: Pri čistení holiaceho strojčeka zakryte nabíjací port ochranným krytom. Pred pripojením nabíjacieho kábla skontrolujte, či je nabíjací port suchý.



Holiaci strojček je možné čistiť pod tečúcou vodou. Aby nabíjací port zostal suchý, uistite sa, že je pevne zakrytý.

Poznámka: Pre zachovanie optimálneho výkonu holiaceho strojčeka sa odporúča meniť holiacu hlavu každé dva roky. Ak chcete zakúpiť nahradnú holiacu hlavu, prejdite na stránku [www.mi.com](http://www.mi.com)

# Ochrana životného prostredia

Akonáhle holiaci strojček dosiahne koniec svojej životnosti, vyberte, zlikvidujte alebo Zrecykluj vstavanú batériu v súlade so zákonmi a predpismi krajiny alebo oblasti, v ktorej je strojček používaný.


## Varovanie:

Nevystavujte tento holiaci strojček ani jeho batériu ohňu, aby nedošlo k explózii batérie alebo k uvoľneniu toxických a nebezpečných látok.


## Odstránenie batérie pri likvidácii holiaceho strojčeka:

Poznámka: Pred odstránením batérie sa uistite, že je batéria úplne vybitá.



1. Pomocou štandardného skrutkovača páčením otvorte spodné a horné kryty a vyberte napájací tlačidlo holiaceho strojčeka. Akonáhle tieto časti odstráňte, nedajú sa vrátiť späť.



2. Pomocou krížového skrutkovača vyberte skrutky na spodnej strane a uvoľnite vnútornú časť.



2. Pomocou krížového skrutkovača vyberte skrutky z vnútornej časti a potom použite štandardný skrutkovač na otvorenie vnútornej časti zo spodnej strany. Odrežte kontaktné doštičku z batérie a dajte pozor, aby ste doštičku neskratovali. Vyberte batériu a zaobchádzajte s ňou opatrne.



## Špecifikácie

Názov: Mi Electric Shaver

Model: S500

Menovité napätie: 3,7 V ===

Nabíjací port: Typ-C

Menovitý výkon: 3 W

Menovitý vstup: 5 V === 1 A

IP hodnotenie: IPX7

Doba nabijania: Približne 90 minút

Vyrobené v Číne

# Riešenie problémov

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Zlé holenie	Holiaca hlava je poškodená alebo opotrebovaná	Vymeňte za novú, originálnu holiacu hlavu
	Holiaca hlava je upchatá	Dôkladne vyčistite holiacu hlavu
	Vybitá batéria	Pripojte nabíjací kábel a strojček nabite
Strojček po stlačení napájacieho tlačidla nefunguje	Tlačidlo napájania nefunguje	Obráťte sa na popredajný servis
	Je zapnutý cestovný zámok	Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd
Indikátor oznamuje chybu alebo nesveti	Vybitá batéria, nabite strojček	Nabite strojček
	Obvodová doska je poškodená	Obráťte sa na popredajný servis
Koža je po holení podráždená	Holiaca hlava je poškodená alebo opotrebovaná	Vymeňte za novú, originálnu holiacu hlavu
	Chvíľu trvá, než si pokožka na holiaci strojček zvykne	Podráždenie ustane po 2 až 3 týždňoch používania
Strojček nedá nabit'	Holiaci strojček je poškodený	Obraťte se na popredajný servis
	Okolitá teplota je príliš nízka / vysoká	Nabíjajte strojček len pri okolitej teplote od 5 do 35°C
Doba použitia je kratšia ako 60 minút od plného nabitia	Záťaž na motor je vyššia ak holiacia hlava nebola dlho čistená	Dôkladne vyčistite holiacu hlavu
	Chyba batérie strojčeka	Obráťte sa na popredajný servis
Indikátor čistenia/chyby bliká po zapnutí strojčeka po dobu 5 sekúnd	Záťaž na motor je vyššia ak holiacia hlava nebola dlho čistená	Dôkladne vyčistite holiacu hlavu
	Holiaca hlava nie je správne nainštalovaná	Znovu nainštalujte holiacu hlavu alebo kontaktujte servis

# Oznámenie o záruke

---

Ako zákazník Xiaomi môžete za určitých podmienok užívať ďalších záruk. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické záruky pre svojich zákazníkov, ktoré dopĺňajú, ale nenahrádzajú zákonnej záruky dané spotrebiteľským právom vašej krajiny. Čas trvania a podmienky zákonných záruk sú stanovené príslušnými zákonmi vašej krajiny. Ďalšie informácie o dodatočných zárukách pre spotrebiteľov nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Popredajné služby sú obmedzené na zemi alebo región pôvodného nákupu, s výnimkou prípadov, keď to zakazuje zákon alebo bolo spoločnosťí Xiaomi prislúbené inak. V rámci spotrebiteľskej záruky spoločnosť Xiao v plnom rozsahu v rámci zákona opraví, vymení alebo vráti peniaze za produkt, podľa svojho uváženia. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vyššia moc, zlé použitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou či chybou užívateľa. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba autorizované servisné siete Xiaomi, autorizovaný distribútor Xiaomi alebo koncový predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu určenú spoločnosťou Xiaomi.

Existujúce záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan. Záruky sa takisto nevzťahujú na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené, neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa platných zákonov však môžete využiť záruky neoficiálneho predajcu. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili.