


Mi Watch Lite

Užívateľská príručka




Prehľad produktu

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.



Hodinky




Nabíjacia stanica

Nosenie

Pre každodenné použitie hodinky pohodlne utiahnite okolo zápästia vo vzdialenosť približne jedného palca od zápästia. Upravte remienok tak, aby snímač srdcovej frekvencie mohol normálne zhromažďovať dátá.

Poznámka: Nosenie hodiniek príliš voľne môže ovplyvniť zber dát srdcovej frekvencie.



Pripojenie

Pre správu hodiniek si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Wear /
Xiaomi Wear Lite a prihláste sa k svojmu účtu Mi.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa
pokynov založených na aktuálnu verziu aplikácie.

1. Hodinky zapnite stlačením a podržaním funkčného tlačidla. Naskenujte
pomocou telefónu QR kód zobrazený na hodinkách, potom si stiahnite
a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite. Aplikáciu si môžete
stiahnuť a nainštalovať z obchodov s aplikáciami alebo naskenovať QR kód nižšie.
2. Otvorte aplikáciu Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite a potom sa prihláste
k svojmu účtu Mi. Zvoľte Pridať zariadenie a podľa pokynov hodinky pridajte.



QR kód aplikácie

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu
Zariadenie Android: aplikácia Xiaomi Wear
Zariadenie iOS: aplikácia Xiaomi Wear Lite

Ked' sa na telefóne aj na hodinkách zobrazí identický párovací kód, dokončite spárovanie kliknutím na Párovať.

Poznámky:


Počas párovania sa uistite, že je v telefóne povolené Bluetooth a hodinky sú s telefónom dobre prepojené.

Ak sa párovací kód objaví na hodinkách, ale nie na telefóne, skontrolujte, či je v oznámeniach telefóne požiadavku na spárovanie.

Ak hodinky nemožno pri pridávaní do aplikácie nájsť alebo sa počas používania nemôžu spojiť s vaším telefónom, stlačte a podržte tlačidlo napájania hodiniek po dobu 10 sekúnd, aby ste ich obnovili do továrenskeho nastavenia, a skúste to znova.

Použitie

1. Zobrazenie notifikácií: Na domácej obrazovke prejdite prstom z hornej časti smerom nadol
2. Otvorenie ovládacieho panela: Na domácej obrazovke prejdite prstom z dolnej časti smerom nahor
3. Prepnutie widgetu: Na domovskej stránke prejdite prstom doľava alebo doprava
4. Späť: Na podstránkach obrazovky prejdite prstom od ľavého okraja smerom doprava



GPS

GPS a A-GPS


Hodinky podporujú sledovanie prostredníctvom GPS (Global Position System). Vo chvíli, keď vonku cvičíte, napríklad beháte, sa GPS automaticky spustí a upozorní vás, ak určenie polohy prebehlo úspešne. Keď prestanete s cvičením, GPS sa automaticky vypne. Vonkajšie otvorené priestranstvo je pre určovanie polohy pomocou GPS najlepšie; ak ste v hustom dave, môže určenie polohy pomocou GPS napomôcť, ak zdvihnete ruky nad hlavu. Odporúča sa začať s cvičením až potom, čo GPS začne pracovať.

Hodinky majú funkciu Assisted GPS (A-GPS), ktorá môže zrýchliť určovanie polohy GPS pomocou dát priamo zo satelitov GPS. Uistite sa, že sú vaše hodinky pripojené k telefónu cez Bluetooth, dátá sa automaticky synchronizujú z aplikácie Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite do vašich hodiniek a zároveň s tým dôjde k aktualizácii dát A-GPS.

V prípade, že dátá nebudú synchronizované počas siedmich po sebe nasledujúcich dní, dátá A-GPS vyprší. Ak sa tak stane, je potrebné znova získať informácie o polohe. Na hodinkách prejdite na stránku outdoorových cvičenie a aktualizujte informácie o polohe.

Nabíjanie


Akonáhle je batéria takmer vybitá, hodinky ihned' nabite.





Úprava, pripojenie a odpojenie remienka

Upravte polohu spony podľa obvodu vášho zápästia. Ak chcete pripojiť alebo odpojiť remienok, postupujte podľa nižšie uvedených obrázkov. Zatiahnutím za remienok skontrolujete, či je bezpečne pripojený.

Odpojenie remienka: Jednou rukou stlačte uvoľňovacie tlačidlo a zároveň druhou rukou remienok vytiahnite.



Pripojenie remienka: Zarovnajte otvor remienka s hodinkami a potom ho zasúňte do hodiniek, kým nebude počuť cvaknutie.



Bezpečnostná opatrenia

- Pri používaní hodiniek na meranie srdcovej frekvencie držte zápästie v pokoji.
- Hodinky majú odolnosť proti vode 5 ATM. Možno ho nosiť v sprche, bazéne alebo pri plávaní blízko pobrežia. Nemožno ho však použiť v saunách alebo pri potápaní.
- Dotykový displej hodiniek nepodporuje ovládanie pod vodou. Keď hodinky prídu do styku s vodou, pred použitím utrite prebytočnú vodu z povrchu mäkkou handričkou.
- Pri každodennom používaní neuťahujte hodinky príliš pevne. Kontaktný oblasť udržujte suchú a remienok pravidelne čistite vodou. Okamžite prestaňte hodinky používať a vyhľadajte lekársku pomoc, ak pokožka v kontakte s hodinkami vykazuje známky začervenanie alebo opuchu.
- Informácie o produkte sú uvedené vo slotu pre remienok. Ak ich chcete skontrolovať, zložte remienok z hodiniek.
- Na nabíjanie hodiniek použíte priloženú nabíjaciu stanicu. Používajte len napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovanými výrobcami.
- Pri nabíjaní hodiniek udržujte napájaci adaptér a nabíjaciu stanicu v suchu. Nedotýkajte sa ich mokrou rukou. Nikdy nevystavujte napájaci adaptér ani nabíjaciu stanicu dažďu alebo inými tekutinami.
- Prevádzková teplota hodiniek je 0°C až 35°C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, môže dôjsť k poruche hodiniek.
- Hodinky majú vstavanú batériu. Aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo hodiniek, batériu nerozoberajte a nevymieňajte ju sami. Batériu môžu vymeniť len autorizovaní poskytovatelia služieb; v opačnom prípade môže pri použití nesprávneho typu batérie spôsobiť potenciálne nebezpečenstvo, dokonca aj zranenia osôb.

-
- Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nenarážajte, nedrvte a nehádžte do ohňa. Pokiaľ dôjde k opuchom alebo úniku kvapaliny, okamžite prestaňte ju používať.
 - Nikdy nehádžte hodinky ani ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.
 - Tieto hodinky nie sú lekárskym zariadením, žiadne dáta ani informácie poskytované hodinkami by nemali byť použité ako základ pre diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb.
 - Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčiastky. Aby ste zabránili udusenia alebo iným rizikám alebo škodám spôsobeným deťmi, držte hodinky mimo dosahu detí.
 - Tieto hodinky nie sú hračka a deti by ich mali používať len pod dohľadom dospelých.
 - Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť prehriatie, únik kvapaliny alebo výbuch. Aby ste predišli možnému zraneniu, postupujte nasledovne:
Batériu nestláčajte ani neprepichujte.

Neskratujte batériu a nevystavujte ju vodou alebo inými tekutinami.

Udržujte batériu mimo dosahu detí.

Chráňte batériu pred ohňom.

Nenechávajte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou alebo v prostredí s extrémne nízkym tlakom vzduchu.

Prestaňte ju používať, ak je poškodená alebo ak si všimnete akéhokoľvek vybitia alebo hromadeniu cudzích materiálov na vodičoch batérie. Odporúčame nabíjať batérie približne raz za tri mesiace, aby nedošlo k prebitiu. Nevhadzujte batériu do odpadu, ktorý je likvidovaný na skládkach. Pri likvidácii batérie dodržiavajte miestne zákony a predpisy.

Špecifikácie

Názov: Mi Watch Lite	Displej: 1,4 "štvorcová TFT obrazovka, rozlíšenie 320 × 320, 323 PPI
Model: REDMIWT02	Čistá hmotnosť: 35 g (vr. hodiniek a remienku)
Senzory: Snímač srdcovéj frekvencie, akcelerometer, gyroskop, elektronický kompas, snímač barometrického tlaku, snímač okolitého svetla	Materiál remienka: TPU Materiál spony: PC + 30% GF
Sateliitné určovanie polohy: GPS a GLONASS	Upraviteľná dĺžka: 140-210 mm
Frekvencia GPS / GLONASS: 1559-1610 MHz	Kompatibilita: Android 5.0 a iOS 10 alebo vyššia
Vodeodolnosť: 5 ATM	Typ batérie: Lítium-polymérová batéria
Typ zariadenia: Bluetooth zariadenia	Vstupné napätie: DC 5.0 V
Bezdrôtová konektivita: Bluetooth 5.1 BLE	Vstupný prúd: Max. 400 mA
Kapacita batérie: 230 mAh	Prevádzková teplota: 0°C až 35°C
	Bluetooth frekvencia: 2,4 GHz
	Max. výstupný výkon: <6 dBm
	Prevádzkové frekvencie: 2402 MHz-2480 MHz

Informácie o likvidácii a recyklácii



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrická a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19 / EÚ), ktorá by nemala byť miešané s netriedeným domácom odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového zariadenia do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadového elektrického a elektronického zariadenia určeného vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.

Certifikácia a bezpečnostné schválenia



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu REDMIWT02 zodpovedá smernici 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o predpisoch, certifikáciu produktu, FCC ID a logá zhody týkajúce sa Mi Watch Lite nájdete v časti Nastavenia > Predpisy.

Záruka

Ako spotrebiteľ Xiaomi môžete za určitých podmienok ťažiť z ďalších záruk. Xiaomi ponúka špecifické výhody záruk pre spotrebiteľov, ktoré dopĺňajú, nie nahradzajú, akejkoľvek zákonnej záruky poskytnuté vaším národným spotrebiteľským právom. Čas trvania a podmienky týkajúce sa právnych záruk sú stanovené príslušnými miestnymi zákonomi. Ďalšie informácie o zárukách pre spotrebiteľov nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. S výnimkou prípadov, keď to zákon zakazuje alebo spoločnosť Xiaomi sľúbila inak, budú popredajné služby obmedzené na zemi alebo región pôvodného nákupu. V rámci záruky pre spotrebiteľov spoločnosť Xiaomi v plnom rozsahu povolenom zákonom opraví, vymení alebo vráti peniaze za váš produkt, podľa svojho uvázenia. Na bežné opotrebovanie, vyššia moc, zneužitiu alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo chybou užívateľa sa záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti Xiaomi, autorizovaní distribútori Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu. Súčasné záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a / alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a / alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi, sa existujúce záruky nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete užívať záruky neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili.

Bezpečnosť batérie

Likvidácia batérie ohňom alebo v rozpálenej rúre, mechanické drvenie alebo rezanie batérie môžu mať za následok výbuch.

Ponechanie batérie v extrémne vysokej teplote okolitého prostredia môže mať za následok výbuch alebo únik horľavé kvapaliny alebo plynu.

Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže mať za následok výbuch alebo únik horľavé kvapaliny alebo plynu.

Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nemožno vyňať ani ju vymeniť. Batériu sami nerozoberajte ani neupravujte.

Nevhadzujte batériu do odpadu, ktorý je likvidovaný na skládkach. Pri likvidácii batérie dodržiavajte miestne zákony a predpisy.

FCC:

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viest' k zrušeniu oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Tento produkt bol testovaný a zistilo sa, že splňa limity pre digitálne zariadenia Triedy B, podľa Časti 15 Predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v domácnosti. Tento produkt vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovnej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Pokiaľ tento produkt spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré možno ľahko overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúča sa užívateľovi, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestnite.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než v ktorom je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového či televízneho technika.

Toto zariadenie vyhovuje Časti 15 Predpisov FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce prevádzku.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, P.R. China
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz