

Xiaomi Mi Bluetooth Speaker

uživatelský manuál



Bezpečnostní pokyny a informace

- Je-li plně reproduktor ponechán bez použití, dojde po čase k jeho samovolnému vybití.
- Reproduktor nevystavujte povětrnostním podmínkám – přímému slunečnímu záření, větru a dešti a používejte jej v teplotách 0-45°C, jinak hrozí, že nebude pracovat správně.
- Nevhazujte reproduktor do ohně, jelikož může dojít k jeho výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte jej. Nevyhazujte jej do směsného odpadu.
- Reproduktor nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Reproduktor neupravujte a nepokoušejte se do něj vkládat cizí předměty.
- Používejte reproduktor pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Nikdy nepoužívejte poškozený reproduktor.

Recyklace baterií

- Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku. Recyklací baterií se zabývá nezisková organizace ECOBAT. Více informací a seznam sběrných míst naleznete na internetových stránkách www.ekobat.cz

Základní parametry

- Kapacita baterií: 1500mAh, 3,8V, uživatelsky
Nevyměnitelná
- Doba nabíjení 2,5 hod
- Parametry vstupního USB až 2A při 5V
- Rozměry: 168 x 24,5 x 58mm
- Hmotnost: 270g
- Konektivita Bluetooth 4.0, AUX 3,5mm,
microSD slot (až 32GB)
- Provozní teplota: 0 – 45°C
- Maximální výstup: 3W x2 (4 ohm, THD<1%)
- Frekvenční odezva(-10dB): 85Hz – 20KHz



Návod k použití

Spárování s mobilním telefonem:

- Bluetooth reproduktor zapněte delším podržením tlačítka Play/Pause. Zapnutí je indikováno bíle svítícím kroužkem a vydáním zvukového signálu.
- Zapněte Bluetooth na svém přístroji a přejděte do jeho nastavení
- Na bluetooth reproduktoru déle podržte spodní tlačítko s piktogramem Bluetooth, uslyšíte čínské upozornění, že reproduktor je v režimu vyhledávání
- V dostupných Bluetooth zařízeních ve svém přístroji uvidíte Bluetooth reproduktor s názvem v čínských znacích. Spárujte jej.
- Bluetooth reproduktor po úspěšném spárování vydá upozornění v čínštině, že byl připojen k zařízení.
- Následné bude veškerá hudba ze zařízení směřována do telefonu. Na zařízeních s Apple iOS lze přes vysouvací nabídku ze spodní části displeje zvolit, zda se má hudba přehrávat z bluetooth reproduktoru nebo přímo z telefonu. U telefonů s Androidem je hudba přehrávána z BT reproduktoru vždy, když je s telefonem spárován.
- Úroveň nabití baterie reproduktoru lze sledovat v horním stavovém řádku telefonu, kde se údaje o stavu baterie v reproduktoru zobrazí po jeho spárování (platí jak pro Xiaomi telefony, tak pro iOS a většinu verzí Androidu)
- Reproduktor je vybaven mikrofonom, lze jej také používat v režimu handsfree. Pro další nastavení této funkce se podívejte do nastavení spárovaného bluetooth zařízení ve vašem telefonu

Použití reproduktoru s paměťovou kartou a Aux vstupem a běžné používání reproduktoru:

- Bluetooth reproduktor zapnete delším podržením tlačítka Play/Pause. Zapnutí je indikováno bíle svítícím kroužkem a vydáním zvukového signálu.
-
- Při připojení externího zařízení přes aux konektor (3,5mm jack) do BT reproduktoru, nebo při využívání slotu na paměťovou kartu je tento vstup upřednostňován a funguje poměrně jednoduše:
- Aux vstup – stačí zapojit třeba MP3 přehrávač a reproduktor bude hrát podle toho, co do něj použijete
- Při vložení paměťové karty microSD bude reproduktor hrát automaticky písničky nacházející se na kartě. Pro přepínání písniček využijte tlačítek + a -, která při delším podržení mají funkci přeskokování skladeb
- Pro úpravu hlasitosti použijte tlačítka + a -
- Pro přepnutí mezi přehráváním a pauzou krátce stisknete horní tlačítko s indikací Play/Pause
- Indikace stavu nabití reproduktoru je pouze hlasová a pouze v čínštině. Pro zjištění přesnějšího stavu nabití reproduktor spárujte přes bluetooth a úroveň nabití zjistíte přes indikátor v telefonu/tabletu
- Pro vypnutí reproduktoru podržte tlačítko Play/pause, dokud neuslyšíte zvuk indikující vypnutí. Reproduktor se také sám vypíná po pár minutách nečinnosti.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.berko.cz