

Mi 16-in-1 Precision Screwdriver

Vielen Dank für den Kauf des Mi 16-in-1 Ratschenschraubendrehers.

Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1 Bithalter | 6 Bit-Stauraumdeckel |
| 2 3-Stellungs-Ratsche | 7 Bit |
| 3 Positionsmarkierung | 8 Bit-Verlängerung |
| 4 Griff | 9 Stahlfederkugel |
| 5 Bit-Stauraum | |

Verwendung

Öffnen/Schließen des Stauraums

- Halten Sie den Griff und drücken Sie den Deckel des Bit-Stauraums, um den Stauraum freizugeben.
- Halten Sie den Griff und drücken Sie den Deckel des Bit-Stauraums, um den Stauraum zu schließen.

Ratscheneinstellung

R


- Stellen Sie den Ratschenmechanismus ein, indem Sie die Positionsmarkierung mit R ausrichten. Sobald die Ratsche auf R eingestellt ist, drehen Sie den Schraubendreher im Uhrzeigersinn, um die Schrauben festzuziehen.

Manuell

- Stellen Sie den Ratschenmechanismus ein, indem Sie die Positionsmarkierung mit \rightarrow ausrichten. Sobald er auf manuell eingestellt ist, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Schrauben festzuziehen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.

L

- Stellen Sie den Ratschenmechanismus ein, indem Sie die Positionsmarkierung mit L ausrichten. Sobald er auf L eingestellt ist, drehen Sie den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, um die Schrauben zu lösen.




Anweisungen zur Bit-Verlängerung

- Wenn Sie die Bit-Verlängerung verwenden, führen Sie sie in den Bit-Halter des Schraubendrehers ein (wenden Sie beim Einführen der Bit-Verlängerung Kraft an, um sicherzustellen, dass die Stahlkugel richtig in den Halter gedrückt wird).

Bit-Stauraum

- Die Bits werden durch einen Magneten im ausgeworfenen Stauraum an ihrem Platz gehalten.
- Der Bit kann durch direktes Einsetzen in den Bithalter des Schraubendrehers oder mit Hilfe der Bitverlängerung verwendet werden.

Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.



Vorsichtsmaßnahmen

- Nachdem der Deckel des Stauraums gedrückt wurde, wird er teilweise ausgeworfen. Außerdem kann der Stauraum vollständig aus dem Schraubendreher entfernt werden.
- Dieser Schraubendreher muss senkrecht zur Schraube, die Sie anziehen oder lösen wollen, gehalten werden.
- Dieser Schraubendreher darf nicht zerlegt werden.

Spezifikationen

Modell: MJJLSD002GW

Nettogewicht: 230 g

Maximales Drehmoment: 20 Nm

Bit-Größen: C6,3 x L32 mm Doppelende-Bits

SL4, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6

Abmessungen des Schraubendrehers: 144 x 34 x 34 mm

Abmessungen der Bit-Verlängerung: 110 x 10 x 10 mm

Importeur: Beryko s.r.o., Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.berylco.cz