


Mi hordozható fotónyomtató - Felhasználói útmutató



Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.

Termék áttekintése




Visszaállítás gomb

Megjegyzés: Ha a nyomtató nem válaszol, nyomja be a visszaállítás gombot egy tűvel a leállítás kényszerítéséhez.



Tartozékok




USB-töltőkábel





Fotópapírcsomag (5 darab)

Bekapcsolás

A nyomtató bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig, amíg az állapotjelző fény fehérre nem vált. A nyomtató ezt követően egy Bluetooth eszközzel történő párosításra vár, és a Bluetooth jelzőfénye narancssárgára vált.



Útmutató a be-/kikapcsoló gombhoz

	2 másodpercig	Nyomja meg és tartsa lenyomva	Be/kikapcsolás
	6-szor	Folyamatosan nyomja meg 6-szor	Gyári beállítások visszaállítása

Megjegyzés: A be-/kikapcsoló gomb megnyomása, vagy lenyomva tartása nem zavarja meg a firmware frissítését.

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással működik*. Vezérelje készülékét a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással.

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Amennyiben az alkalmazás már telepítve van, Önt a rendszer a kapcsolat beállítása oldalra irányítja át. Esetleg keressen rá a "Mi Home / Xiaomi Home" alkalmazásra az alkalmazás-áruházban a letöltéshez és telepítéshez.

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban, ezután kövesse a megjelenő utasításokat a készülék hozzáadásához.

Miután a nyomtató sikeresen csatlakozott a telefonjához, Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás segítségével fotókat nyomtathat.

* Európában (kivéve Oroszországot) az alkalmazás neve Xiaomi Home app. Az eszközén megjelenő alkalmazásnevet kell az alapértelmezett névnek tekinteni.




Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért, kérjük, az alkalmazás legfrissebb verziója alapján kövesse az utasításokat.

Fotópapír betöltése

- 1 Nyissa fel a nyomtató papírtálcájának fedelét.


Határozott mozdulattal nyomja meg a papírtálca fedelét, amíg az a megfelelő helyre nem pattan.




- 2 Töltse be a fotópapírt

Távolítsa el a fotópapírt a csomagolásból, és helyezze a teljes papírköteget a nyomtatóba a fényes oldalával felfelé. Győződjön meg róla, hogy a Smart Sheet a köteg legalján helyezkedik el, és a rajta lévő vonalkód lefelé néz.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a Smart Sheet a köteg legalján helyezkedik el.



- 3 Zárja be a papírtálca fedelét.



Útmutató a jelzőfényekhez





Akkumulátorszint-jelző

	Pulzáló fehér	Alacsony akkumulátorszint
	Fehér	Töltés
	Kikapcsolva	Elegendő töltöttség/Teljesen feltöltve

Bluetooth jelzőfény

	Narancs	Párosításra kész
	sárga	Sikeresen párosítva

Állapotjelző

	Kikapcsolva	A nyomtató kikapcsolva
	Fehér	A nyomtató készenlétben
	Villogó fehér	Nyomtatás/Firmware frissítése
	Villogó narancssárga	Nyomtató hiba

Jogsabályi Megfelelőségi Információ



A Xiaomi Communications Co., Ltd. vállalja, hogy az XMKDDYJ01HT típusú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: hGp://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

További információért keresse fel: www.mi.com

Importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz