



Xiaomi Mi Bluetooth Speaker

Užívateľský manuál

Bezpečnostné pokyny a informácie

- Ak je plne nabitý reproduktor ponechaný bez použitia, dôjde po čase k jeho samovoľnému vybitiu.
- Reproduktor nevystavujte poveternostným podmienkam - priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu a používajte ho pri teplotách 0–45°C, inak hrozí, že nebude pracovať správne.
- Nevhadzujte reproduktor do ohňa, pretože môže dôjsť k jeho výbuchu. Dodržujte miestne predpisy. Ak je to možné, recyklujte ho. Nevhadzujte ho do zmesového odpadu.
- Reproduktor nerozoberajte, nerozbíjajte, nedrvtte, neohýbajte, neprepichujte ani inak nepoškodzuje. Neupravujte ho a nepokúšajte sa doň vkladať cudzie predmety.
- Používajte reproduktor len na špecifikované účely. Nesprávne používanie môže spôsobiť vznik požiaru, výbuchu alebo iné nebezpečenstvo a môže mať za následok zrušenie osvedčení a záruk. Nikdy nepoužívajte poškodený reproduktor.

Recyklácia batérií

- Batérie obsahujú nebezpečné látky, ktoré by sa nemali dostať na bežnú skládku. Recykláciou batérií sa zaoberá nezisková organizácia ECOBAT. Viac informácií a zoznam zberných miest nájdete na stránkach www.ecobat.cz

Základné parametre

- Kapacita batérie 1 500 mAh, 3,8V, užívateľsky nevymeniteľná
- Doba nabíjania 2,5 hodiny
- Parametre vstupného USB až 2 A pri 5 V
- Rozmery 168 × 24,5 × 58 mm
- Hmotnosť 270 g
- Konektivita Bluetooth 4.0, AUX 3,5 mm, MicroSD slot (až 32 GB)
- Prevádzková teplota 0–45 ° C
- Maximálny výstup 3 W ×2 (4 Ohm, THD <1%)
- Frekvenčná odozva (-10dB) 85 Hz–20 kHz

Návod na použitie

Spárovanie s mobilným telefónom

- Reproduktor zapnete dlhším podržaním tlačidla Play / Pause. Zapnutie je indikované bielo svietiacim krúžkom a vydaním zvukového signálu.
- Zapnete Bluetooth na svojom prístroji a prejdite do jeho nastavenia.
- Na reproduktora podržte spodné tlačidlo s piktogramom Bluetooth, počujete čínske upozornenie, že je reproduktor v režime vyhľadávania.
- V dostupných Bluetooth zariadeniach vo svojom prístroji uvidíte reproduktor s názvom v čínskych znakoch. Spárujte ho.
- Reproduktor po úspešnom spárovaní vydá upozornenie v čínštine, že bol pripojený k zariadeniu.
- Následne bude všetka hudba zo zariadenia smerovaná do reproduktora. Na zariadeniach s Apple iOS dá cez vysúvacie menu zo spodnej časti displeja zvoliť, či sa má hudba prehrávať z reproduktora alebo priamo z telefónu. Pri zariadeniach s Android bude hudba prehrávaná z reproduktora vždy, keď je telefón s reproduktorom spárovaný.
- Úroveň nabitia batérie reproduktora možno sledovať v hornom stavovom riadku telefónu, kde sa údaje o stave batérie reproduktora zobrazia po jeho spárovaní (platí ako pre Xiaomi telefóny, tak pre iOS a väčšinu verzií Androidu).
- Reproduktor je vybavený mikrofónom, možno ho tak používať v režime handsfree. Pre ďalšie nastavenia tejto funkcie sa pozrite do nastavenia spárovaného zariadenia vo vašom telefóne.

Použitie zariadenia s pamäťovou kartou a AUX vstupom a bežné používanie reproduktora

- Reproduktor zapnete dlhším podržaním tlačidla Play / Pause. Zapnutie je indikované bielo svietiacim krúžkom a vydaním zvukového signálu.
- Pri pripojení externého zariadenia cez AUX konektor (3,5 mm Jack) do reproduktora alebo pri využívaní slotu na pamäťovú kartu je tento vstup uprednostňovaný a funguje pomerne jednoducho:
 - AUX vstup - stačí zapojiť napríklad MP3 prehrávač a reproduktor bude prehrávať to, čo v prehrávači púšťate.
 - Pri vložení pamäťovej karty MicroSD bude reproduktor hrať automaticky skladby nachádzajúce sa na karte. Pre prepínanie skladieb využite tlačidlá + a -, ktorá pri dlhšom podržaní majú funkciu preskakovanie skladieb.
- Pre úpravu hlasitosti použite tlačidlá + a -.
- Pre prepnutie medzi prehrávaním a pauzou krátko stlačte horné tlačidlo Play / Pause.
- Indikácia stavu nabitia reproduktora je len hlasová a len v čínštine. Pre zistenie presnejšieho stavu nabitia batérie reproduktor spárujte cez Bluetooth a úroveň nabitia zistíte cez indikáciu v stavovom riadku telefónu či tabletu.
- Pre vypnutie reproduktora podržte tlačidlo Play / Pause, kým nebudete počuť zvuk indikujúci vypnutie. Reproduktor sa tiež sám automaticky vypne po niekoľkých minútach nečinnosti.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz