



## Popis produktu



\* Určující je skutečné provedení.



EU zástrčka


UK zástrčka



Prodloužení osvětlovací lišty (1 m/ks)

\* Nutno dokoupit.

## Postup montáže




Zapojte do adaptéru, otočte ve směru hodinových ručiček o 45 stupňů a zacvakněte na místo.




Očistěte montážní povrch.




Přilepte k montážnímu povrchu.



Připojte a zapojte napájení.



Klepněte na „□“, abyste osvětlovací lištu zapnuli/vypnuli, poté stiskněte „□“, abyste vybrali požadovanou barvu.



Abyste mohli osvětlovací lištu prodloužit, je nutné zakoupit prodloužení osvětlovací lišty Yeelight Lightstrip Plus Extension. Zarovnejte konce původní osvětlovací lišty se samčím konektorem prodloužení Lightstrip Plus Extension a umístěte je do spojovacího prvku. Před přidáním dalšího prodloužení se přesvědčte, že je každý spoj správně proveden.

## Rychlé sestavení

Zařízení ovládejte a nechte spolupracovat s dalšími chytrými zařízeními v aplikaci Mi Home.

1. Instalace aplikace Mi Home  
Naskenujte QR kód, nebo si v obchodu s aplikacemi stáhněte aplikaci Mi Home.
2. Přidejte zařízení  
Pro přidání zařízení otevřete aplikaci Mi Home, klepněte na „+“ v pravém horním rohu a poté pokračujte podle výzev.

Poznámka: Verze aplikace Mi Home může být aktualizovaná, proto prosím postupujte podle pokynů aktuální verze aplikace.

## Připojte zařízení Mi Device pomocí funkce Google Assistant

Přidejte službu Mi Home do aplikace Google Assistant, abyste mohli ovládat zařízení připojená k Mi Home pomocí Google Assistant.

1. Klepněte na v aplikaci Google Assistant, vyhledejte „Mi Home“, klepněte na „Link“ (Propojit) a přihlaste se do svého účtu Xiaomi.
2. Klepněte v Settings (Nastavení) > Home control (Ovládání domácnosti), abyste zařízení přidali a postupujte podle uvedených pokynů. Jakmile jsou e na propojeny, můžete vaše zařízení MI ovládat pomocí Google Assistant.

## Připojení zařízení Mi pomocí Amazon Alexa

Přidejte Mi Home do aplikace Amazon Alexa a budete moci ovládat zařízení připojená k Mi Home pomocí asistenta Amazon Alexa.

1. Klepněte v aplikaci Amazon Alexa, poté klepněte na „Skills & Games“ (Dovednosti a hry), vyhledejte „Mi Home“, vyberte te na správnou dovednost a klepněte na Poté se přihlaste do vašeho účtu Xiaomi. „Enable“
2. Po úspěšném propojení účtů klepněte na DISCOVER DEVICES (Najít zařízení), abyste zařízení přidali a postupujte podle uvedených pokynů. Jakmile jsou účty propojeny, můžete vaše zařízení MI ovládat pomocí Amazon Alexa.

## Reset do továrního nastavení

Odpojte napájecí adaptér, stiskněte tlačítko napájení a adaptér opět připojte. Tlačítko přidrže stisknuté po dobu 5 sekund, dokud se v osvětlovací liště nezačne měnit barva (červená, zelená a modrá), poté tlačítko uvolněte. Reset je proveden, když se světlo změní na žlutou barvu. Tento postup je třeba provést pokaždé, když změníte síť Wi-Fi.

## Specifikace

Model: YLDD04YL

Provozní teplota: -10 ~ 40 °C Jmenovitý

příkon: 24 VDC, 0,21 A, 5,1 W (2 m)

24 VDC, 0,91 A, 21,9 W (10 m)

Jmenovitý příkon (adaptér): 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,17 A, 7,5 W (2 m)

100–240 V~ 50/60 Hz, 0,6 A, 24 W (10 m)

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Kompatibilitní s: Android 4.4 a iOS 8.0 nebo vyšší mi verzemi

## Vlastnosti produktu



Nastavení barev



Ovládání jasu



Provoz jedním tlačítkem



Ovládání pomocí mobilního telefonu



Nastavitelný



Proměna místa




Časovač



Aktualizace firmwaru

## Upozornění

- Před použitím tohoto produktu se prosím ujistěte, že je napájecí napětí pro tento produkt vhodné. Použití produktu s jiným napětím, než uvedeným ve specifikacích může produkt poškodit a vést k nebezpečným situacím.
- Pouze pro použití v interiéru. 
- Abyste nedošlo k předčasnému selhání produktu, musí být produkt používán v prostředí s teplotou v rozmezí: 14 až 104 °F (-10 až 40 °C).
- Zařízení nevystavujte působení vody.
- Pravidelně kontrolujte kabel, napájení a další části na případné poškození. Pokud je některá část poškozena, produkt nesmí být používán.
- Žárovky nelze vyměnit. Pokud světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, musí být vyměněn celý osvětlovací prvek.
- Světelné řetězy nepoužívejte, pokud by měly být zakryté nebo zapuštěné do povrchu.
- Světelné řetězy neotvírejte, ani je nepřefezávejte.
- LED pásy musí být používány pouze s dodanou mechanikou.
- Produkt nerozebírejte, protože diody mohou způsobit poškození očí.
- Tento produkt není hračka a nesmí být skladován nebo nechán v místech, kam mají přístup malé děti.
- Propojení až na max. délku 10 m.
- Neohýbejte LED diody v osvětlovací liště o více jak 90 stupňů, aby nedošlo k poškození produktu.
- Světelnou lištu nepřipojujte k žádnému zdroji napájení, pokud je stále v obalu.
- Nepřipojujte části tohoto světelného řetězu k částem světelného řetězu jiného výrobce.
- Připojení musí být provedeno pouze pomocí dodaných konektorů a každý otevřený konec musí být před použitím nejprve utěsněn.

**CE** EU prohlášení o shodě

Společnost Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky platných směrnic a evropských norem včetně jejich dodatků.

## Likvidace a recyklace (OEEZ)

Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že produkt nesmí být v rámci Evropské unie likvidován v rámci běžného domácího odpadu.

Abyste nedošlo ke vzniku škod na životním prostředí nebo lidském zdraví v důsledku neřádné likvidace odpadu, nechte produkt zodpovědně recyklovat, abyste podpořili udržitelné opakované využití materiálových zdrojů.

Pro vrácení zařízení využijte systémy sběru a recyklace, nebo kontaktujte prodejce, kde jste produkt zakoupili. Zde můžete produkt předat k řádné recyklaci.



### Dovozce:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)