


Mi Smart Home Hub

Termék áttekintése

A Mi Smart Home Hub egy okos otthoni vezérlőközpont, amely képes csatlakozni a Wi-Fi hálózatra. Zigbee és Bluetooth okoseszközök. A hub és más eszközök szabadon összekapcsolhatók egy rugalmas és sokrétű rendszerben, amely lehetővé teszi az okos háztartási eszközök távirányítását mobiltelefonok és intelligens vezérlés segítségével. Tartsa kézben okos otthonát minden tekintetben: ajtónyitásra bekapcsol a világítás, az otthona elhagyásakor kikapcsolnak a készülékek, a rendszer érzékeli a és értesítést ad azokról stb.

Megjegyzés: Ez a termék csak beltérben történő használatra készült.



Állapot-


Nyomja meg és tartsa nyomva 10 másodpercig: Hálózat visszaállítása

Nyomja meg 10-szer: Gyári beállítások visszaállítása

Összeszerelés

1. Válassza ki a hub telepítési helyét.

Megjegyzés: Érdemes a hubot 2–6 méteres távolságban elhelyezni attól a routertől, amelyhez csatlakozni fog, és ügyelni arra, hogy a kettő között és a közelükben ne legyen fémből készült akadály.



2. Csatlakoztassa a hubot az áramforráshoz 5 V / 1 A vagy 5 V / 2 A adapter és tápkábel segítségével. Túlfeszültség esetén a hub nem tud megfelelően működni.

3. Miután a hubot csatlakoztatta az áramforráshoz, a jelzőfény narancssárgáról villogó narancssárgára vált. A hub csatlakozásra várakozó üzemmódba lép, majd csatlakozik a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz.

Apple HomeKittel együtt használható

A hub és a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazás csatlakoztatását követően olvassa be a HomeKit kódját a hubról vagy a felhasználói útmutatóból, vagy adja meg manuálisan. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az alkalmazásban. Sikeres hozzáadást követően ellenőrizheti, hogy szerepel-e a hub az Apple Home alkalmazásban. Kérjük, gondosan őrizze meg a HomeKit beállításához szükséges kódot.

Gyerekkészülék hozzáadása

A hub sikeres csatlakoztatását követően tekintse át a gyerekkészülék felhasználói útmutatóját, amelyből megtudhatja, hogy miként adhatja hozzá a gyerekkészüléket a hubhoz. Ha a HomeKit már csatlakoztatva van a hubhoz, és a gyerekkészülék automatikusan szinkronizál a HomeKittel a hubhoz történő hozzáadást követően, akkor az megtekinthető lesz az Apple Home alkalmazásban. A Mi Home / Xiaomi Home alkalmazás segítségével csoportokat és automatizált konfigurációkat állíthat be, amely révén széles körben elérhetővé válnak különféle automatizált vezérlési lehetőségek.

Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Jelzőfények és hangjelzések leírása

A hub állapota	Jelzőfények és hangjelzések állapota
Kezdés...	Narancssárga
Csatlakozásra vár...	Villogó narancssárga fény, egy rövid sípolás
A hub hálózati funkciója 15 perc után automatikusan kikapcsol, rendkívüli eseményeket ha nem csatlakozott hálózatra	Fehér
Csatlakozás hálózathoz...	Villogó kék fény
Sikeresen csatlakozott a hálózathoz	Két hosszú sípolás
Megfelelően működik	Kék
Gyerekkészülék hozzáadása...	Villogó lila
A gyerekkészülék hozzáadása sikeres volt	Két hosszú sípolás
A gyerekkészüléket nem sikerült hozzáadni	Egy rövid sípolás
A gyerekkészülék sikeresen eltávolításra került	Három rövid sípolás
Védelem bekapcsolva	Egy hosszú sípolás
Védelem kikapcsolva	Egy rövid sípolás
Riasztási értesítés küldése...	Folyamatosan ismétlődő rövid sípolások
Firmware frissítése	Villogó narancssárga fény

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home/ Xiaomi Home alkalmazással* működik. Vezérelje eszközét, és kommunikáljon más okos háztartási eszközökkel a Mi Home/ Xiaomi Home alkalmazással.

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Amennyiben az alkalmazás már telepítve van, Önt a rendszer a kapcsolat beállítása oldalra irányítja át. Esetleg keressen a „Mi Home/Xiaomi Home” alkalmazásra az áruházban a letöltéshez és telepítéshez. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban, ezután kövesse a megjelenő utasításokat a készülék hozzáadásához.



Megjegyzés:

A hub hozzáadása előtt győződjön meg róla, hogy a telefon 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. A jobb kapcsolat érdekében tartsa a telefonját a lehető legközelebb és győződjön meg róla, hogy a telefon és a hub ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakoznak.

Ha a hubot nem lehet hozzáadni, nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot 10 másodpercig, míg a jelzőfény narancssárgára nem vált, majd próbálja meg újra hozzáadni.

Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért, kérjük, az alkalmazás legfrissebb verziója alapján kövesse az utasításokat.