Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mi.com.
Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (ein Unternehmen von Mi Ecosystem)
Adresse: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

Importeur:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Mi Staubsauger-Wischer-Roboter 2 Ultra Auto-Entleerungsstation – Benutzerhandbuch

Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Nutzungseinschränkungen

Dieses Produkt ist nur für die Bodenreinigung in einer häuslichen Umgebung bestimmt. Benutzen Sie es nicht im Freien, auf anderen Oberflächen als dem Boden oder in einer kommerziellen oder industriellen Umgebung.

Dieses Produkt kann von Kindern im Alter ab acht Jahren und von Personen mit physischen, sensorischen und intellektuellen Einschränkungen oder begrenzter Erfahrung oder Wissen benutzt werden, dies muss 57 jedoch unter Aufsicht von Eltern oder einer Aufsichtsperson erfolgen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und Gefahren auszuschließen. Eine Wartung und Reinigung darf durch Kinder nur unter Aufsicht erfolgen.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Sorgen Sie dafür, dass Kinder und Haustiere während des Betriebs der Auto-Entleerungsstation in einem sicheren Abstand gehalten werden.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Die Auto-Entleerungsstation sollte in einem offenen Bereich platziert werden und nicht an einem Ort, der sich über dem Niveau des Fußbodens befindet (z. B. nicht auf einer Treppe).

Wenn Sie die Auto-Entleerungsstation transportieren wollen, dürfen Sie die obere Abdeckung nicht als Griff verwenden.

Stellen oder setzen Sie sich nicht auf die Auto-Entleerungsstation.

Gießen Sie keine Flüssigkeit in die Auto-Entleerungsstation und tauchen Sie diese nicht in Wasser ein.

Benutzen Sie die Auto-Entleerungsstation nicht ohne installierten Einwegbeutel.

Verwenden Sie den Staubsauger-Wischer nicht in einem Bereich, der sich über dem Bodenniveau befindet und der nicht durch eine Schutzbarriere begrenzt wird.

Die Auto-Entleerungsstation darf nicht im Freien, in Badezimmern oder in der Nähe eines Schwimmbeckens benutzt, installiert oder geladen werden.

Kinder, Haustiere oder Gegenstände dürfen nicht auf der Auto-Entleerungsstation platziert werden, unabhängig davon, ob sich diese im Betrieb befindet oder inaktiv ist.

Stellen Sie sicher, dass die Auto-Entleerungsstation vom Netz getrennt ist, bevor Sie sie reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie Ihre Finger nicht in Spalten oder Öffnungen der Auto-Entleerungsstation stecken.

Platzieren Sie keine Objekte in den Öffnungen für die automatische Entleerung.

Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger-Wischer beim Transport ausgeschaltet ist und möglichst in der Originalverpackung befördert wird.

Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch. Der Benutzer ist für jeglichen Verlust oder Schaden verantwortlich, der aufgrund inkorrekter Verwendung dieses Produkts entsteht.

Akkus und Ladung

Stellen Sie sicher, dass die Spannung der von Ihnen verwendeten Stromversorgung mit der auf dieser Auto-Entleerungsstation angegebenen Spannung übereinstimmt.

Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie die Auto-Entleerungsstation nicht eigenmächtig.

Stellen Sie die Auto-Entleerungsstation nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

Benutzen Sie keine nassen Tücher oder nasse Hände, um die Ladekontakte der Auto-Entleerungsstation zu reinigen.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Ziehen Sie den Netzstecker der Auto-Entleerungsstation, wenn diese längere Zeit nicht benutzt wird.

EU-Konformitätserklärung

CE Wir, Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter www.mi.com/global/service/userguide

Produktübersicht

Verpackungsinhalt



Auto-Entleerungsstation
(Einwegbeutel vorinstalliert)



Auto-Entleerungs-Staubbehälter



Stromkabel



Einwegbeutel
(Ersatz)

Benutzerhandbuch

Hinweise:

- Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.
- Der mit dieser Auto-Entleerungsstation verwendete Staubsauger-Wischer ist separat erhältlich. Einzelheiten zum Gebrauch und zur Wartung des Staubsauger-Wischers finden Sie in der Bedienungsanleitung des Staubsauger-Wischers.
- Um diese Auto-Entleerungsstation zu benutzen, muss der Auto-Entleerungs-Staubbehälter im Staubsauger-Wischer installiert sein.

Auto-Entleerungsstation



Ansicht von vorne



Ansicht von hinten



Ansicht von unten

Auto-Entleerungsstation (obere Abdeckung geöffnet)



Einwegbeutel



Hinweis: Die Auto-Entleerungsstation hat ab Werk einen vorinstallierten Einwegbeutel.

Auto-Entleerungs-Staubbehälter





Installation

1. Entfernen Sie den Original-Staubbehälter aus dem Staubsauger-Wischer.



2. Installieren Sie den Auto-Entleerungs-Staubbehälter.



3. Stellen Sie die Original-Ladestation beiseite.



4. Installieren Sie die Auto-Entleerungsstation.

- Stellen Sie die Auto-Entleerungsstation in einem offenen Bereich mit einem guten WLAN-Signal auf.
- Benutzen Sie den Kabelhalter und die Kabelführung zur Organisation des Netzkabels.



Verwendung

Einschalten und Laden

- Schließen Sie die Auto-Entleerungsstation an die Steckdose an und schalten Sie sie ein. Die Anzeige der Auto-Entleerungsstation wird weiß.
- Setzen Sie den Staubsauger-Wischer manuell auf die Auto-Entleerungsstation. Der Staubsauger-Wischer wird sich automatisch einschalten und den Ladevorgang beginnen.
- Sobald der Staubsauger-Wischer vollständig aufgeladen ist, bleibt die Anzeige der Auto-Entleerungsstation für 10 Minuten weiß und erlischt dann.



Hinweise:

- Stellen Sie den Schalter auf die Markierung „I", um die Auto-Entleerungsstation einzuschalten; stellen Sie den Schalter auf „O", um die Auto-Entleerungsstation auszuschalten.
- Die Auto-Entleerungsstation funktioniert nicht, wenn sie nicht an das Stromnetz angeschlossen oder nicht eingeschaltet ist.

Reinigung beginnen

Wenn Sie die Taste drücken, verlässt der Staubsauger-Wischer die Auto-Entleerungsstation und beginnt mit der Reinigung.



Hinweise:

- Vergewissern Sie sich vor der Aktivierung dieser Funktion, dass die Auto-Entleerungsstation eingeschaltet und der Staubsauger-Wischer mit ihr verbunden ist.
- Um sicherzustellen, dass der Staubsauger-Wischer nach dem Reinigen leicht zur Auto-Entleerungsstation zurückkehren kann, lassen Sie den Staubsauger-Wischer von der Auto-Entleerungsstation aus starten und vermeiden Sie es, die Auto-Entleerungsstation zu bewegen, während ein Reinigungsvorgang läuft.

Leerung des Staubbehälters

Wenn der Staubsauger-Wischer eine Reinigungsaufgabe beendet hat, kehrt er zum Aufladen in die Auto-Entleerungsstation zurück. Die Auto-Entleerungsstation beginnt dann automatisch mit der Entleerung des Staubbehälters.

Hinweise:

- Wenn die Auto-Entleerungsfunktion in der App deaktiviert ist, leert die Auto-Entleerungsstation den Staubbehälter nicht automatisch.
- Wenn die Auto-Entleerungsfrequenz in der App geändert wird, wird die Auto-Entleerungsstation den Staubbehälter entsprechend der eingestellten Frequenz entleeren.
- Wenn die Auto-Entleerungsstation den Staubbehälter nicht automatisch entleert, können Sie die Taste an der Auto-Entleerungsstation 2 Sekunden lang gedrückt halten, um diese Funktion zu starten.

Regelmäßige Wartung

Reinigen des Auto-Entleerungs-Staubbehälters

(eine wöchentliche Reinigung wird empfohlen)

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Staubsauger-Wischers und drücken Sie den Staubbehälter-Clip ein, um den Auto-Entleerungs-Staubbehälter nach oben herauszuziehen.



2. Öffnen Sie den Staubbehälter, leeren Sie ihn und reinigen Sie dann die Öffnungen für die automatische Entleerung mit einem Tuch.

Hinweis: Damit der Filter frei von Verstopfungen bleibt, klopfen Sie leicht auf den Staubbehälter, wenn Sie ihn leeren.





3. Geben Sie sauberes Wasser in den Staubbehälter und schließen Sie den Deckel. Schütteln Sie dann den Behälter hin und her und gießen Sie das Wasser schließlich aus.

VORSICHT: Zur Reinigung des Filters sollte nur sauberes Wasser verwendet werden. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel.



4. Nehmen Sie den Filter heraus, wie in der Abbildung gezeigt, spülen Sie ihn aus und klopfen Sie leicht auf den Rand des Filters, um Staub und Ablagerungen zu entfernen.

Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Filter mit einer Bürste oder einem Finger zu reinigen.
- Eine 14-tägige Reinigung wird empfohlen.
- Der Filter muss vor der Benutzung vollständig trocken sein.



Auswechseln des Einwegbeutels

Wenn der Einwegbeutel ausgetauscht werden muss, blinkt die Anzeige an der Auto-Entleerungsstation orange, und in der App wird eine Benachrichtigung angezeigt.

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung der Auto-Entleerungsstation, ziehen Sie den Griff nach oben, um ihn herauszunehmen, und entsorgen Sie dann den Einwegbeutel.



Hinweis: Wenn Sie den Griff nach oben ziehen, wird der Einwegbeutel verschlossen, um ein versehentliches Herausfallen von Staub und Schmutz zu verhindern.

2. Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen Tuch vom Filter.



3. Führen Sie die Halteplatte in den Steckschlitz ein und vergewissern Sie sich, dass sie sicher sitzt.



4. Drücken Sie die obere Abdeckung der Auto-Entleerungsstation nach unten, um sicherzustellen, dass sie vollständig geschlossen ist.



Reinigung des Luftkanals an der Auto-Entleerungsstation (nach Bedarf)

Wenn der Luftkanal verstopft ist, führen Sie die folgenden Schritte aus, um ihn zu reinigen.

1. Schrauben Sie die Abdeckung des Luftkanals ab, um sie zu entfernen.



2. Prüfen Sie, ob der Luftkanal durch Fremdkörper verstopft ist, und entfernen Sie diese gegebenenfalls.



3. Setzen Sie die Luftkanalabdeckung wieder auf und schrauben Sie sie fest.



Reinigung der Ladekontakte und der Öffnungen für die automatische Entleerung (Reinigung bei Bedarf)

Reinigen Sie die Ladekontakte und die Öffnungen für die automatische Entleerung mit einem weichen, trockenen Tuch.

Warnung: Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Auto-Entleerungsstation ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.



Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Der Staubsauger-Wischer kann nicht in die Auto-Entleerungsstation zurückkehren.	Um die Auto-Entleerungsstation herum befinden sich zu viele Hindernisse. Stellen Sie die Auto-Entleerungsstation in einem offeneren Bereich auf. Reinigen Sie den Signal-Bereich der Auto-Entleerungsstation. Wenn Sie den Staubsauger-Wischer bewegen, kann dies dazu führen, dass er sich neu positioniert. Falls die Neupositionierung fehlschlägt, generiert der Staubsauger-Wischer eine neue Karte. Falls der Staubsauger-Wischer zu weit von der Auto-Entleerungsstation entfernt ist, kann er möglicherweise nicht alleine automatisch zurückkehren; in diesem Fall müssen Sie ihn von Hand in die Auto-Entleerungsstation zurückbringen.
Der Vorgang zur Auto-Entleerung des Staubfachs wird nicht gestartet, nachdem der Staubsauger-Wischer in die Auto-Entleerungsstation zurückgekehrt ist.	Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Netzkabels richtig eingesteckt sind und die Auto-Entleerungsstation eingeschaltet ist. Während der Zeiten, in denen der Staubsauger-Wischer auf Nicht-Stören (DND) geschaltet ist, entleert die Auto-Entleerungsstation das Staubfach nicht automatisch. Die Auto-Entleerungsstation leert den Staubbehälter möglicherweise nicht automatisch, wenn die Auto-Entleerungsfunktion deaktiviert ist oder die Auto-Entleerungsfrequenz in der App geändert wurde.
Der Staubsauger-Wischer beginnt nicht mit der Reinigung, wenn Sie die Taste „Reinigung/Auto-Entleeren" drücken.	Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Netzkabels richtig eingesteckt sind und die Auto-Entleerungsstation eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger-Wischer korrekt mit der Auto-Entleerungsstation verbunden ist.
Die Anzeige der Auto-Entleerungsstation blinkt orange.	Prüfen Sie, ob der Einwegbeutel voll ist und entfernen Sie ihn sofort, falls dies der Fall ist. Vergewissern Sie sich, dass der Einwegbeutel richtig installiert ist. Beachten Sie zur Installation die Anweisungen im Benutzerhandbuch. Überprüfen Sie, ob die Öffnungen für die automatische Entleerung an der Entleerungsstation verschmutzt sind und reinigen Sie sie, falls erforderlich. Prüfen Sie, ob der Luftkanal an der Unterseite der Auto-Entleerungsstation verstopft ist, und reinigen Sie ihn bei Bedarf sofort.
Das Entleeren des Staubbehälters dauert länger als üblich.	Wenn die Auto-Entleerungsstation feststellt, dass ihr Luftkanal verstopft ist, kann es länger dauern, den Staubbehälter zu entleeren. Reinigen Sie den Luftkanal sofort, falls erforderlich. Nachdem die Auto-Entleerungsstation eine längere Zeit benutzt wurde, kann der Auto-Entleerungsvorgang etwas länger dauern, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Dies ist normal.

Spezifikationen

Modell	STYTJ05ZHMHWJC
Abmessungen	285 × 397 × 468 mm
Ausgangsleistung	220–240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung	19,8 V ⎓ 1 A
Eingangsspannung	1000 W

WEEE-Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschro und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stadessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschro und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bie an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.