

## Bezpečnostné pokyny a informácie

- Hodinky Amazfit Stratos (ďalej „Hodinky“) sú certifikované ako vodotesné do 5 ATM (50 m). To znamená, že sú odolné voči dažďu, sprchovaniu a môžu byť používané aj pri vodných aktivitách na hladine (ako plávanie v bazéne). Hodinky by však nemali byť používané pri aktivitách typu scuba diving, masáže kúpele so saunou alebo iné aktivity s veľkými nárazmi vody.
- S hodinkami nepracujte pod vodou. Vždy najskôr hodinky osušte suchou handričkou a potom s nimi pracujte alebo ich nabíjajte.
- Hodinky nie sú odolné voči chemikáliám, kyselinám a ďalším roztokom. Chyby spôsobené tekutinami nie sú kryté zárukou.
- Batéria v hodinkách je vstavaná napevno. Nikdy sa nesnažte hodinky rozobrať. Používajte výhradne originálnu nabíjaciu stanicu.

## Recyklácia batérií

- Hodinky obsahujú nebezpečné látky, ktoré by sa nemali dostať na štandardnú skládku.

## Obsah balenia

- 1) Hodinky Huawei Amazfit Stratos
- 2) Nabíjačka s USB konektorom
- 3) Príručka

## Nabíjanie

Uistite sa, že hodinky nie sú úplne vybité alebo nemajú slabú batériu. Hodinky zapnite dlhším podržaním horného tlačidla na boku. Ak sa displej vôbec nerozsvieti alebo indikuje slabú batériu, najskôr hodinky nabite, než budete pokračovať v ďalšom nastavovaní.

## Nabíjanie

Hodinky umiestnite na nabíjaciu stanicu podľa obrázka. Uistite sa, že všetky 4 napájacie kontakty na hodinkách priamo dosadajú na nabíjaciu stanicu. USB kábel od stanice pripojte k PC alebo k ľubovoľnej USB nabíjačke k telefónu. Na hodinách sa objaví nápis Charging (nabíjanie). Prosím, použite USB nabíjačku s minimálnou špecifikáciou 5 V a 500 mA.



## Spárovanie s telefónom

Po úspešnom nabití a zapnutí hodínok sa objaví na ich displeji QR kód. Pre pripojenie k telefónu musíte mať telefón s Androidom 4.4 alebo vyšším, príp. iOS 9.0 alebo vyšším a Bluetooth 4.0 a vyšším. Skontrolujte, či máte vo svojom telefóne zapnutý Bluetooth.

V Google Play Store alebo v iOS App Store vyhľadajte aplikáciu „Amazfit Watch“ a nainštalujte ju.

Po prvom spustení budete vyzvaní k registrácii Amazfit účtu, prípadne registrácii cez Facebook/Google. V profile zvoľte dátum narodenia, pohlavie, výšku a váhu kvôli presným hodnotám merania.

Následne zvoľte typ hodínok, ktoré chcete pridať, v našom prípade Amazfit Stratos. Povoľte aplikáciu používania fotoaparátu a zoskenujte telefónom QR kód zobrazený na displeji hodínok. Začne proces párovania, ktorý do max. pár minút skončí. Hodinky máte úspešne pripojené k telefónu a v aplikácii môžete ako zobrazovať, tak nastavovať ďalšie údaje.

## Používanie hodínok

Hneď ako hodinky spárujete so svojim telefónom, automaticky začnú sledovať vaše kroky, pohyb, spánok atď.

Remienok hodínok noste rozumne utiahnutý, nie príliš voľný alebo tesný, inak nemusí merať srdcového tepu ukazovať správne hodnoty. Vo východiskovom stave je displej hodínok zamknutý, aby nemohlo dôjsť k nechceným dotykom. Zobrazujú iba tzv. watchface, tzn. predvolený ciferník a bez podsvietenia displeja.

Hodinky odomknúte krátkym stlačením horného tlačidla na boku hodínok. Následne môžete hodinky ovládať dotykovým displejom alebo ďalšími tlačidlami.

**Tip: Pre rýchle zamknutie ciferníka hodínok ho prikryte dlaňou druhej ruky.**

## Práca s dotykovou obrazovkou

Dotyk obrazovky – preskočiť na ďalšiu položku alebo vybrať aktuálne zobrazenú položku



Posun (swipe) vľavo alebo vpravo na obrazovke – horizontálny pohyb v prostredí, posun zľava doprava spravidla znamená vrátenie o krok späť



Posun (swipe) hore alebo dole na obrazovke – vertikálny pohyb v prostredí, spravidla posun v ponukách



Dlhý dotyk obrazovky – dlhšie podržanie prsta na prvku watchface vyvolá otvorenie príslušnej ponuky prvku



## Práca s tlačidlami

Hodinky disponujú tromi tlačidlami

- Horné
- Prostredné
- Dolné



Horné tlačidlo

- Krátke stlačenie
  - o Prepínanie widgetov sprava doľava z obrazovky ciferníka
  - o Scrollovanie hore v ponukách
- Dlhé stlačenie
  - o Zobrazenie rýchlej ponuky na hodinkách (režim nerušiť, režim lietadlo, nastavenie jas, zobrazenie ponuky nastavenia, aktuálna teplota, stav batérie, stav pripojenia k telefónu)
  - o Návrat na predchádzajúcu ponuku/krok
- Dlhé stlačenie (4 sekundy)
  - o Zapnutie hodínok
- Dlhé stlačenie (6 sekúnd)
  - o Zobrazenie ponuky na vypnutie a reštart hodínok
- Dlhé stlačenie (10 sekúnd)
  - o Vypnutie hodínok

Prostredné tlačidlo

- Krátke stlačenie
  - o Z ciferníka okamžitý prístup k ponuke športových aktivít
  - o Potvrdenie ponuky – vstup do ďalšieho kroku ponuky, aktivácia funkcie (niečo ako enter)
- Dlhé stlačenie
  - o Návrat na ciferník

Dolné tlačidlo

- Krátke stlačenie
  - o Prepínanie widgetov zľava doprava z obrazovky ciferníka (opak krátkeho stlačenia horného tlačidla)
  - o Scrollovanie dole v ponukách
- Dlhé stlačenie
  - o Zobrazenie zoznamu notifikácií na hodinkách (zmeškané hovory, SMS, Messenger a pod.)

## Systémové ikony



Stav batérie hodínok



Hodinky sa nabíjajú



Hodinky sú plne nabité



Hodinky pracujú v režime nízkej spotreby, ak je stav batérie nižší než 5 %. Tento režim je možné deaktivovať iba vtedy, ak stav batérie prekročí 5 %



Hodinky sú odpojené od mobilného telefónu. Táto ikona sa zobrazí, ak sa prerušilo Bluetooth spojenie alebo je zakázané Bluetooth vysielanie



Režim nerušiť je aktívny (DND)



Režim lietadlo je aktívny



Hodinky sú spojené s Bluetooth slúchadlami. Toto zvyšuje spotrebu batérie



Hodinky prehrávajú hudbu. Ak je prehrávanie ukončené, odporúčame vypnúť BT slúchadlá alebo ich odpojiť v nastavení hodínok (kvôli spotrebe batérie)

## Zmena ciferníka

Zmena hlavného ciferníka hodínok môže byť vykonaná tromi spôsobmi:

- 1) Dlhším podržaním prsta na ciferníku pri odomknutom displeji – prenese vás do nastavenia ciferníka v hodinkách
- 2) Cez Hornú vysúvaciu ponuku zvoľte Settings (tlačidlo s ozubenými kolieskami) -> Common -> WatchFace a vyberte si iný ciferník
- 3) V aplikácii v mobilnom telefóne zvoľte Profile -> My Watches -> Select dial a zvoľte si ciferník

Pozn.: iba cez mobilnú aplikáciu môžete nahrávať vlastné ciferníky, napríklad z internetu.

## Pripojenie k počítaču

Príde vhod, ak chcete dostať do hodínok hudbu. Hodinky majú vlastné 4 GB úložisko.

- 1) Vložte hodinky do nabíjacej stanice
- 2) Pripojte stanicu k PC
- 3) V ponuke Tento počítač nájdete „Amazfit Sports Watch 2“ a následne zvoľte Internal Storage. Následne uvidíte adresárovú štruktúru hodínok (pozrite ďalšiu stranu).

## Pripojenie k Macu

Pre pripojenie k Mac OS musíte nainštalovať do svojho počítača aplikáciu Android File Transfer (<https://www.android.com/filetransfer/>)

Po inštalácii aplikácie iba pripojte hodinky do nabíjacej stanice a pripojte ju k počítaču. V aplikácii Android File Transfer uvidíte adresárovú štruktúru.

## Adresárová štruktúra hodínok

Hneď ako pripojíte hodinky k počítaču, uvidíte nasledujúce zložky. Vami požadované súbory tu

môžete stiahnuť alebo naopak nahráť  
/Music/ – pre ukladanie MP3 súborov  
/gpxdata/ – pre ukladanie .gpx track súborov  
/WatchFace/ – pre ukladanie vlastných ciferníkov

## Prepojenie s Bluetooth slúchadlami

Hodinky podporujú Bluetooth headsety s profilom A2DP. Pre hľadanie headsetu k párovaniu otvoríte Nastavenie (z hornej výsuvnej ponuky) -> Connection -> Bluetooth. Hneď ako budú slúchadlá raz spárované, spoja sa už vždy automaticky, keď ich zapnete.

## Ovládame hodinky – Widgety a aplikácie (Widgets and apps)

Na prvý pohľad môže spôsobiť ovládanie medzi funkciami zmatóčne, ale je veľmi jednoduché.

Navigácia v hodinkách prebieha na viac úrovniach a je vlastne úplne rovnaká ako na smartphone. Máte nejakú základnú plochu, ktorú tvorí ciferník s rôznymi údajmi.

Keď odomknete displej hodín stlačením horného tlačidla, môžete listovať od ciferníka zľava doprava a obrátene a listujete widgety. To je indikované malými bodkami po hornom obvode displeja. Samotný ciferník je štvrtý widget zľava, ako názorňuje obrázok.



Pred ciferníkom vľavo sú tri ďalšie widgety, ktorých poradie nie je možné meniť.

- **Daily overview** – denný súhrn všetkých vašich aktivít akumulovaný do jednej štatistiky. Zároveň zobrazuje aj týždennú štatistiku, ktoré sa generuje vždy v pondelok v 9 hod. ráno nasledujúceho týždňa.
- **Activities** – 30 historických záznamov aktivít vrátane informácií VO2max a pod., pre viac historických aktivít synchronizujte hodinky s aplikáciou v telefóne, kde si môžete zobrazit' všetko.
- **Sports** – slúži pre zahájenie športovej aktivity. Tiež sa k nim dostanete z ciferníka stlačením prostredného tlačidla.

Potom nasleduje samotný ciferník a napravo za ním sú ďalšie widgety, ktorých poradie už je možné meniť a je možné ich aj vypínať.

- **Heart Rate** – meranie srdcového tepu. Štandardne je zvolené Single HR, čiže jednorazové meranie, kedykoľvek stlačením tlačidla „Check now“. Dotykom na graf sa však dostanete do ďalšej ponuky, kde môžete zaškrtnúť „Continuous HR“. Potom budú hodinky merať tep nepretržite a bude dochádzať k podstatne rýchlejšiemu vybijaniu hodínok. Okrem nejakej priemernej hodnoty budú hodinky zobrazovať aj minimum a maximum.

V prípade športových aktivít nie je potrebné tento režim zapínať, bude aktívny automaticky pri tých aktivitách, kde to dáva zmysel.

- **Weather** – predpoveď počasia na nadväzujúce dni. Lokalita sa berie podľa telefónu, rovnako ako dáta o predpovedi, preto musia byť hodinky pravidelne spárované s telefónom, aby zobrazovali zodpovedajúcu predpoveď.
- **Music** – môžete prehrávať hudbu, uloženú priamo na hodinkách, cez pripojené Bluetooth slúchadlá. Neslúži pre ovládanie hudby v telefóne, na to slúži notifikačná lišta a funkcie „Music Control“, ktorú musíte aktivovať v mobilnej aplikácii v Profile -> Setting -> Notification settings -> Music Control
- **Alarm** – môžete pridávať aj viac budíkov naraz a nastavovať im opakovanie
- **Compass** – po prvotnej kalibrácii zobrazujú kompas a dotykom na kompas tiež aktuálnu výšku, tlak a. i. Pracuje správne iba ak nie je vystavený magnetickému rušeniu
- **Stopwatch** – stopky s možnosťou počítania jednotlivých kôl
- **Sleep** – ak budete s hodinkami na ruke aj spať, budú monitorovať váš spánok. Poskytnú tiež detailnú analýzu celkovej doby spánku, doby hlbokého a plytkého spánku. Tieto dáta si môžete zobrazit' v mobilnej aplikácii
- **Training Center** – pomocník pre začínajúcich aj pokročilých bežcov. Prednastavené tréningy vás ideálne pripravia na beh 5 km, 10 km, polmaratón aj maratón. Základný režim Beginner je určený pre absolútnych nováčikov v behaní
- **Timer** – odpočet s možnosťou nastavenia vlastného intervalu alebo tých prednastavených (1 min, 5 min a pod.)

Všetko toto sú Widgety, pretože sú zobrazené priamo na hlavnej ploche a môžete nimi takto listovať, či už pohybom vľavo-vpravo na dotykovom displeji, alebo horným/dolným tlačidlom.

Vrátane ciferníka je ich tak celkom 13 a nemusíte využívať všetky naraz. Ak nejaký z widgetov budete používať raz za čas, môžete ho schovať v mobilnej aplikácii v Profile -> My watches -> App Widget order. Potom sa nebudú zobrazovať na hlavnej obrazovke a nepôjde nimi listovať. Budú zobrazené spoločne na úplne poslednej ploche hodínok v súhrnnej ponuke ako samostatné ikony. Tým sa potom hovorí Apps a už nie Widgets.

## Notifikácie

Notifikácie z aplikácie mobilného telefónu chodia do hodínok automaticky a nie je k nim žiadne softstikovanejšie nastavenie. Spočiatku, keď máte hodinky novo, nie je možné nastavovať, z ktorých aplikácií chcete notifikácie zobrazovať. Vo východiskovom stave chodia všetky, vrátane SMS. Až keď vám príde prvá notifikácia z nejakej novej aplikácie, je možné notifikáciu od tejto konkrétnej aplikácie vypnúť v mobilnej aplikácii Amazfit Watch.

Konkrétne je možné notifikácie nastavovať v Profile -> Setting -> Notification settings

Tu môžete zakázať upozornenie na prichádzajúce hovory pod položkou „Notification Push and Incoming Calls“ alebo ďalej v nastavení App Blacklist Settings povoliť alebo zakázať, z ktorej aplikácie chcete notifikácie dostávať.

Notifikácie vám potom budú chodiť do notifikačného centra hodínok, ku ktorému sa dostanete vždy z hlavného ciferníka potiahnutím prsta zdola hore, prípadne dlhším podržaním dolného tlačidla.

Jednotlivé notifikácie môžete dotykom otvoriť a zistiť viac informácií (napr. obsah správy SMS alebo messengeru), v zozname notifikácií môžete tiež každú notifikáciu potiahnuť zľava doprava a tým ju odstrániť alebo sprava doľava a tým blokovať konkrétnu aplikáciu. Ak podržíte na nejakej notifikácii prst dlhšie, objaví sa tlačidlo Clear all, po ktorého potvrdení zmažete všetky notifikácie v zozname.

U prichádzajúcich hovorov potom vidíte, kto vám volá (je to prepojené s adresárom telefónu) a na hodinkách môžete prichádzajúci hovor buď odmietnuť, alebo stíšiť vyzváňanie.

## Využitie v športe

### GPS pozícia

Hodinky automaticky začnú zisťovať GPS polohu, hneď ako spustíte akúkoľvek športovú aktivitu, kde má GPS lokácia význam. Hneď ako sa GPS satelity chytiť, hodinky zavrúbia a oznámia „GPS available“, potom môžete zahájiť aktivitu (je potrebné stlačením na displeji GO, ktoré po úspešnom fixe GPS zozelenie).

GPS sa automaticky vypne potom, čo športovú aktivitu dokončíte, alebo sa presuňte z ponuky športovej aktivity späť do nejakého iného widgetu hodínok.

Ak zostanete 20 minút neaktívny na rovnakej polohe, hodinky GPS lokalizovanie vypnú pre úsporu batérie.

GPS polohu nájdu hodinky najrýchlejšie v otvorenom priestore bez zástavby. Raz denne tiež hodinky synchronizujú s mobilnou aplikáciou telefónu dáta AGPS, ktoré potom zaistia rýchlejšie zistenie aktuálnej polohy. Ak 7 dní po sebe nie sú pripojené k telefónu, pred zahájením športovej aktivity vás vyzvú k synchronizácii s telefónom a k aktualizácii dát AGPS.

## Využitie HW tlačidiel pri športových aktivitách

V priebehu bežiacej športovej aktivity (ak nie je pozastavená) môžete hodinky jednoducho ovládať cez tri ovládacie tlačidlá. Rozlišuje sa iba, či je displej hodínok zamknutý alebo nie.

Odomyknutý displej	Zamknutý displej
Horné tlačidlo – pauza	Horné tlačidlo – pauza
Prostredné tlačidlo – prepnutie obrazoviek	Prostredné tlačidlo – odomknutie
Dolné tlačidlo – Key lap (nové kolo)	Dolné tlačidlo – Key lap (nové kolo)

### Pausa a ukončenie športovej aktivity

Športovú aktivitu môžete pozastaviť stlačením horného tlačidla. Ak stlačíte tlačidlo znovu do dvoch sekúnd, aktivita bude pokračovať.

Ak tlačidlo do dvoch sekúnd nestlačíte, objaví sa špeciálna ponuka pauzy (hore nápis Paused) a môžete zvoliť buď pomocou tlačidiel, alebo priamo na displeji, či si želáte v aktivite pokračovať (Resume), ukončiť ju a uložiť namerané hodnoty (Save) alebo ju ukončiť a namerané hodnoty neukladať (Discard).

## Tréningové ciele (training targets), športové upozornenia (Sport alert) a ďalšie nastavenia aktivít

Každá športová aktivita má ešte svoje podnastavenie. Ak zvolíte zo športových aktivít čokoľvek, v každej aktivite môžete pred jej spustením ešte scrollovať dole, kde nájdete nastavenie (Settings). V tomto nastavení môžete nastavovať zvlášť pre každú aktivitu nasledujúce:

**Training Target** – pri každej aktivite si môžete nastaviť iný tréningový cieľ, pri chôdzi napr. počet kilometrov, počet kalórií, a pri behu zase, či má ísť o kardio beh, alebo veľmi intenzívny beh a. i. Opis by zbral veľa stránok a všetko je pomerne logické, nemá zmysel to zdĺhavo opisovať.

**Alerts** – pri väčšine aktivít je možné nastavovať upozornenie na nejaké konkrétne udalosti, napr. HR alert (prekročenie určitej frekvencie tepu), Lap alert a Auto-lap alert, Pace alert (čas na jeden kilometer), Heart Rate alert (napr. pri triatlone – možnosť nastaviť si preferované rozpätie ideálneho srdcového tepu a následné upozornenie, keď sa ocitnete mimo neho) a. i.

### Lap Alert a Auto-lap alert

Je možné aktivovať pri väčšine športových aktivít v nastavení. U lap alertov musíte najskôr ručne medzi prvým a druhým kolom aktivity vytvoriť tzv. Key lap dolným tlačidlom na hodinkách v priebehu meranej aktivity. Potom budete upozomený vždy na nové kolo a výsledky za jednotlivé kolo nájdete v štatistikách. Auto-lap alert meria automaticky podľa vzdialenosti a opäť sa zobrazuje v štatistikách.

### Pripojenie BT príslušenstva

V návode sme už spomenuli možnosť pripojenia BT slúchadiel v prípade hudby, ale okrem nich môžete na BT pripojiť ešte hruďné pásy so senzorom srdcového tepu, ktorý je vždy v princípe presnejší než ten na hodinkách. V nastavení ľubovoľnej aktivity (okrem napr. plávania, kde je HR sensor nanič) môžete pod položkou Accessories pridať BT HR senzor. Vždy môžete pripojiť iba jeden senzor, nie je možné ich spárovať viac naraz. Pri zahájení nejakej aktivity sa hodinky vždy pokúsia pripojiť k nasledujúcej pripojenému senzoru.

A potom v závislosti na aktivite aj rôzne ďalšie nastavenia:

**Course import** – môžete importovať namerané GPX trasy, napr. pre behanie

**Pool size** – pri aktivite Pool Swim (plávanie v bazéne) môžete zvoliť veľkosť bazénu pre automatické počítanie do štatistik

**More settings** – nastavenie najmä toho, čo sa má zobrazovať na displeji v priebehu aktivity.

### Špecifické športy – Plávanie (swimming)

Hodinky ponúkajú ako aktivitu plávanie v bazéne (Pool Swimming), tak plávanie v otvorenom teréne (Open Water Swimming)

V štatistikách sa pracuje s nasledujúcimi pojmami:

- Lane length – dĺžka jedného bazénu. Hodinky počítajú celkové štatistiky na základe súčtu dĺžok bazénov
- Trip – celková dĺžka bazénov
- Stroke – tempo
- Stroke rate – počet temp za minútu
- DPS – vzdialenosť zvládnutá za jedno tempo
- SWOLF – hodnota efektivity plávania

Hodinky zároveň automaticky rozpoznajú váš plavecký štýl, podporujú nasledujúce: Freestyle, Prsia (Breaststroke), Znak (Backstroke), Motýlik (Butterfly), zmiešaný (mixed).

Dotykový displej sa automaticky deaktivuje po zahájení aktivity plávania. Môžete tak hodinky ovládať iba tlačidlami. Displej bude aktívny opäť vtedy, keď ukončíte aktivitu plávania.

### Špecifické športy – Triatlon (Triathlon)

Aktivita triatlon sa skladá z troch aktivít a dvoch páuz medzi aktivitami. Prvá z nich je plávanie. Po zahájení aktivity tak vidíte dole na displeji nápis Swim. Po dokončení plávania stlačíte horné tlačidlo na dve sekundy, hodinky sa prepnú do prechodovej fázy (Transition wait).

Ďalším športom je cyklistika. Pre aktiváciu merania stačí z prechodovej fázy stlačiť raz krátko horné tlačidlo a začne meranie cyklistiky.

Ďalšou prechodovou fázou medzi cyklistikou a behom vyvoláte opäť podržaním horného tlačidla na dve sekundy.

A z prechodovej fázy k behu sa prepnete opäť krátkym stlačením horného tlačidla.

### Špecifické športy – Beh na páse (Run Indoor)

V tomto prípade je dôležité spomenúť kalibráciu. Hneď ako ukončíte aktivitu behanie na páse, môžete skalibrovať ubehnutú vzdialenosť s tým, čo vám píše pás. Ako budete postupom času pridávať kalibračné hodnoty, hodinky sa naučia váš štýl a budú zobrazovať údaje presnejšie.

## Firstbeat funkcia – VO2max, TD, Recovery time

**Hodinky vďaka spolupráci so spoločnosťou Firstbeat dokážu tiež merať hodnoty maximálnej spotreby vzduchu (VO2max), tréningovej záťaž (TD) a doby zotavenia (Recovery time). Všetko sa zobrazuje prehľadne v štatistikách ako na hodinkách, tak v aplikácii.**

**Pre pochopenie týchto funkcií sa pozrite priamo do originálneho anglického návodu v aplikácii Amazfit Watch pod Profile -> Help -> Amazfit Stratos / Stratos+ -> Sports -> Kapitola Physical indices for the sport**

Prekladom by mohlo dôjsť ku skresleniu a aj tak ide najmä o údaje pre pokročilejších športovcov, ktorí už budú vedieť, o čo ide.

## Spárovanie výsledkov s aplikáciou Strava

Hodinky, ako aj aplikácia Amazfit Watch dokážu hodnoty synchronizovať so známou aplikáciou Strava. Spojenie môžete realizovať v aplikácii Amazfit Watch pod Profile -> Third-party accounts -> Strava a dole dotykom vpravo na unauthorized. Následne sa prihlásite do Strava účtu.

## Informácie o Amazfit Stratos

Názov: Amazfit Stratos	Model: A1619
Typ pripojenia: Bluetooth 4.0 BLE/WiFi	Kapacita batérie: 290 mAh
Odolnosť voči vode a prachu: 5 ATM/50 M	Vstupný prúd: 300 mA
Frekvencia: 2402 – 2480 MHz	Prevádzková teplota: 0 °C – 40 °C
Vstupné napätie nabíjačky: 5 V	
Kompatibilné zariadenie: iPhone 4S alebo vyšší s iOS 8.0 a vyšším, Android 4.4 a vyšší na telefónoch s Bluetooth 4.0 a vyšším	

## Dodávateľ:

Beryko s.r.o.  
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň  
www.beryko.cz